

MONTAGEANLEITUNG

Universelle verdeckte Revisionsklappe

Ausschneiden, Einbau und Justierung

Bei der **Brunoplast Revisionsklappe** wird ein Teil aus der Fliese selbst zur Klappe. Sie sitzt nach dem Einbau flächenbündig zu den umliegenden Fliesen und ist bis auf eine schmale, umlaufende Fuge unsichtbar. Die Fliese wird vor dem Verlegen zugeschnitten und mit den Haltern ausgestattet. Die Skizzen zeigen die Montage in sechs Schritten.

Eine ausführliche Montageanleitung steht über den QR-Code auf unserer Website zum Download bereit.

Schritt-für-Schritt-Anleitung



Code scannen und die ausführliche Montageanleitung downloaden.

Technische Daten

Klappengröße	min. 100 x 100 mm, max. 500 x 400 mm, empfohlene Größe 300 x 200 mm
Geeignete Beläge	Keramische Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein, Holz, Metall etc.
Befestigung der Teile	Mittels Fliesenkleber, Montagekleber etc.
Justierung Fugenbreite	Stellschrauben an den Klappenecken B1 und B2
Justierung der Flächenbündigkeit	Drucköffner C1 und C2, Klappenecken D1 und D2

Lieferumfang

Nr.	Bezeichnung	Einbauort	Menge
A	Schnittvorlage (Klebeschablone)	Vorderseite der Wandfliese (Position / Ecken des gewünschten Ausschnitts)	4
B1	Klappecken mit Stellschrauben und eckigen Metallscheiben, oben links & oben rechts	Rückseite des Fliesenausschnittes (Klappe), obere Ecken	2
B2	Klappecken mit Stellschrauben und runden Metallscheiben, unten links & unten rechts	Rückseite des Fliesenausschnittes (Klappe), untere Ecken	2
C1	Ecke oben links mit verstellbarem Drucköffner	Rückseite der Wandfliese, Öffnung oben links	1
C2	Ecke oben rechts mit verstellbarem Drucköffner	Rückseite der Wandfliese, Öffnung oben rechts	1
D1	Ecke unten links mit verstellbarer Magnetscheibe	Rückseite der Wandfliese, Öffnung unten links	1
D2	Ecke unten rechts mit verstellbarer Magnetscheibe	Rückseite der Wandfliese, Öffnung unten rechts	1
E1	Inbusschlüssel	Zur Einstellung der Höhe/Tiefe von den Magnetscheiben	1

Die Teile sind mit ihrer Einbauposition gekennzeichnet:

OL = oben links, **OR** = oben rechts, **UL** = unten links, **UR** = unten rechts.

Sicherheitshinweise

- Beim Schneiden und Schleifen Schutzbrille, Gehörschutz und Schutzhandschuhe tragen.
- Beim Bearbeiten von Naturstein und Feinsteinzeug entsteht quarzhaltiger Feinstaub: möglichst mit Wasserkühlung arbeiten und Atemschutz (mind. FFP2) tragen.
- Bei Wasserkühlung nur geeignete Geräte verwenden (Druckluftwerkzeug oder für Nassbetrieb zugelassene Elektrowerkzeuge).
- Trennscheiben nur mit Schutzhaube verwenden.
- Die Fliese vollflächig und rutschfest auflegen, damit sie beim Schneiden nicht verrutscht oder bricht.
- Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise des Klebstoffherstellers beachten.



Nr.	Skizze	Menge		
A	Schnittvorlage	4	Schritt 1 	Schritt 2
B1	oben links (OL) & oben rechts (OR)	2		
B2	unten links (UL) & unten rechts (UR)	2	Schritt 3 	Schritt 5 Die Drucköffner C1 und C2 durch Drehen in der Höhe/Tiefe einstellen, bis die Revisionsklappe bündig mit der umliegenden Fläche abschließt. Die Magnetscheiben in den Ecken D1 und D2 durch Drehen der Inbusschraube in der Höhe/Tiefe einstellen, bis die Revisionsklappe bündig mit der umliegenden Fläche abschließt.
C1	oben links (OL)	1		
C2	oben rechts (OL)	1	Schritt 4 	Schritt 6 Stellschrauben an B1 und B2 justieren, bis umlaufend eine gleichmäßige Fugenbreite erreicht ist.
D1	unten links (UL)	1		
D2	unten rechts (UR)	1	Schritt 6 	